

SHARP | Simply Better Living

Four Microwave Drawer encastré de 24 po

SMD2443JSC

1,2
pi³

950
WATTS

Four Microwave Drawer de 1,2 pi³/950 watts

Installer en dessous d'un îlot, d'une péninsule ou d'armoires standard

Menu de cuisson par capteurs (Sensor Cook) pour une cuisson et un réchauffage précis

Commandes tactiles inclinées pour une visualisation et une utilisation faciles

Comprend un régulateur de débit d'air intégré pour un montage encastré



ÉLÉGANCE MODERNE ET VALEUR AJOUTÉE POUR LA CUISINE DE VOS RÊVES

Le four à micro-ondes Sharp® SMD2443JSC Drawer avec cuisson par capteurs (Sensor Cook) rend la cuisine encastrée haut de gamme de vos rêves plus accessible que jamais. Son design classique en acier inoxydable avec un panneau de commande tactile moderne et incliné s'adapte à votre style. Le régulateur de débit d'air intégré vous permet de choisir entre une installation en saillie ou encastrée dans un îlot, une péninsule, des armoires standard ou sous d'autres appareils encastrés de 24 pouces.

Le SMD2443JSC élimine les tâtonnements pour la cuisson grâce au Sensor Cook Center et aux réglages Smart & Easy™ pour cuire les classiques comme les pommes de terre au four et le maïs soufflé ainsi que les nouveaux favoris comme les sachets vapeur, le tout sans vous demander le temps de cuisson ou le niveau de puissance. Les options de décongélation automatique sont claires et simples à utiliser, et la fonction Keep Warm permet de conserver les plats chauds jusqu'à 30 minutes. La fonction Rolls/Muffins bien pensée permet de réchauffer des petits pains, des muffins ou des bagels à température ambiante, réfrigérés ou congelés.

Le four à micro-ondes Microwave Drawer SMD2443JSC de Sharp avec Sensor Cook est doté de notre système de tiroir automatique Easy Touch, qui permet d'ouvrir délicatement le tiroir en appuyant sur un bouton. Utilisez le même bouton ou donnez un petit coup de coude au tiroir pour qu'il se referme en douceur. L'action régulière et glissante et la construction solide permettent d'éviter que les liquides ne se répandent lors de l'ouverture et de la fermeture. Le SMD2443JSC peut être nettoyé avec un chiffon humide à l'intérieur et à l'extérieur pour un nettoyage rapide et facile. Les signaux sonores peuvent être activés ou désactivés, et le panneau de commande peut être verrouillé pour éviter toute utilisation accidentelle par de jeunes enfants et lors du nettoyage. C'est ce que l'on appelle Vivre mieux, tout simplement.



Espace de cuisson suffisant pour une casserole de 2,4 litres ou une boisson de 20 oz.



Le socle optionnel (SKMD24U0ES) se glisse sous le comptoir pour une installation pratique.



Le pré-réglage Steamer Bag (sachet vapeur) permet de cuire facilement un sac de légumes congelés de jusqu'à 17 oz.



Activer le verrouillage des commandes pour éviter les manœuvres accidentelles

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
335, chemin Britannia Est, MISSISSAUGA (ONTARIO) L4Z 1W9
Tel: 905-568-7140 www.sharp.ca
02/2024 v2

SHARP
Be Original.